



توضیحات

- روغن نافذ رنگدانه ای، مخصوص کف و عرشه
- رنگ: آنتیکه، روشن، قهوه ای تاناتون، ساج، گردو
- نوع: بر پایه روغن طبیعی
- ظاهر طبیعی

مشخصات کلی

- ظاهر طبیعی زیبا پس از پایان کار
- بدون لایه لایه شدن (non-film)
- مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش
- دافع آب
- حفاظت یک لایه
- فاقد سرب

- آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق کننده
- حجم بسته بندی ۲/۵ لیتر و ۷۵۰ میلی لیتر

محل استفاده

- کف

اطلاعات محصول

| | |
|---|---|
| درصد محتوای جامد (وزن) | ۹۰/۸ ± ۱ |
| ویسکوزیته (DIN4 ، ۲۰درجه سانتیگراد) | ۳۰ ± ۲" |
| چگالی: (g/cm3) | ۰/۹۵ ± ۰/۰۲ |
| ترکیبات آلی فرار (VOC) (g/L) | ۱۰۸ |
| روش کاربرد | قلمو و غلتک |
| ماندگاری در دمای ۳۵ - ۵ (درجه سانتیگراد) | ۲ سال برای قوطی باز نشده |
| پوشش دهی (m2 /L) | ۱۵ تا ۱۸ متر مربع بسته به نوع چوب و شیوه اجرا |
| زمان خشک شدن (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۴۰ تا ۶۵ درصد) | خشک شدن اولیه (قابل لمس شدن) ۴ تا ۶ ساعت خشک شدن کامل طی ۲۴ ساعت |
| حلال | آماده استفاده می باشد و نیاز به حلال و رقیق کاری نمی باشد |
| تعداد دفعات پوشش | ۱ لایه |

آماده سازی سطح

هرگونه کثیفی، روغن و گرد و غبار چوب را از روی سطح پاک کنید.

سطوح چوبی جدید

- سطح را با سمباده شماره ۸۰ الی ۱۲۰ سمباده بزنید.
- گرد و غبار ایجاد شده را کاملاً تمیز کنید.

سطوح چوبی بدون پوشش قدیمی

سطحی که در مجاورت عوامل طبیعی (باد، باران، نور خورشید) بوده را با کاغذ سمباده ۸۰ الی ۱۲۰ سمباده بزنید یا سطح چوب را با استفاده از HEMEL Deck Restorer بازبایی کنید.

سطوح چوبی پوشش داده شده

- محصول را مستقیماً روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال نکنید.

- رنگ یا لاک قدیمی را با دستگاه سمباده کاملاً از روی سطح پاک کنید.

کاربرد

- محصول آماده استفاده است و نیازی به رقیق شدن ندارد.
- قبل از استفاده محصول را کاملاً هم بزنید تا همگن شود. سپس این روند را در طول رنگ آمیزی تکرار کنید.
- یک لایه رنگ توسط قلمو یا غلتک اعمال نمایید و روغن اضافی را پاک کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.
- در جهت راه (راپود) چوب زده شود تا ظاهری یکدست داشته باشید.

تعمیر و نگهداری

(زمانی که همان محصول قبلاً استفاده شده باشد)

- محصول را مستقیماً روی سطوح از قبل پوشش داده شده اعمال نکنید.
- سطح چوب را کاملاً از کثیفی و روغن تمیز کنید و کمی سمباده بزنید.
- گرد و غبار ایجاد شده را کاملاً تمیز کنید.
- سالانه بازرسی و در صورت نیاز ترمیم کنید.

دستورالعمل

- فقط برای استفاده بیرونی.
- درب محصول را در صورت عدم استفاده بسته نگه دارید.
- دمای عمومی کاربرد محصول بین ۱۵ درجه سانتیگراد تا ۲۵ درجه سانتیگراد در محدوده رطوبت نسبی ۴۰ - ۶۵ درصد می باشد.
- میزان رطوبت چوب باید حداکثر ۲۰ درصد باشد.
- محصول را زیر نور مستقیم خورشید یا باران استفاده نکنید.
- محصول باید در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- ابزارهای رنگ آمیزی را می توان پس از اجرا، با تینر غیر روغنی تمیز کرد.

اقدامات ایمنی

- پارچه آغشته به روغن می تواند خود اشتعالی داشته باشد.
- پارچه ها پس از استفاده باید کاملاً در آب خیس شوند و سپس دور انداخته شوند.
- محیطی که کار در آن انجام می شود، دارای تهویه مناسب و کافی باشد.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- محتویات را برای نگهداری به ظروف دیگر انتقال ندهید.
- از قوطی-های خالی برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
- پنجره-ها و درها را باز کنید یا از وسایل دیگر برای اطمینان از ورود هوای تازه در حین اعمال و خشک کردن رنگ استفاده کنید تا از آسیب-های احتمالی در امان باشید.
- از تماس با چشم و پوست خودداری کنید.
- بعد از استفاده دست ها را بشویید.

کمک های اولیه

- در صورت تماس با چشم، به طور کامل با مقدار زیادی آب بشویید و در موارد تداوم تحریک، مراقبت های پزشکی را دریافت کنید.
- در صورت بلعیده شدن، فوراً با مرکز کنترل سموم، اورژانس بیمارستان یا پزشک تماس بگیرید.
- محتویات و قوطی-ها را مطابق با مقررات ملی دور بریزید.
- لطفاً برای کسب اطلاعات بهداشتی و ایمنی به برگه اطلاعات ایمنی (SDS) محصول مراجعه کنید.

گواهینامه

گواهینامه ایمنی اسباب بازی EN71-3